

Save This Manual
For Future Reference

Conserver ce guide

wolcraft[®]

**owners
manual
guide de
l'utilisateur**


MODEL NO.
MODÈLE
3751

CAUTION:

READ ALL
INSTRUCTIONS
CAREFULLY

ATTENTION :

LIRE
ATTENTIVEMENT
TOUTES LES
INSTRUCTIONS.



wolcraft[®]

DOWEL PRO KIT

- assembly
- pièces et assemblage
- operating
- Mode d'emploi

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR WOLFCRAFT DOWEL PRO KIT

1. ALWAYS USE EYE PROTECTION

The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety goggles complying with ANSI Z87.1 before commencing power tool operation.

2. KEEP TOOL CLEAN

After every use, clean sawdust off the Dowel Pro jig and drill.

3. WARNING: Always turn "OFF" the drill and disconnect the power cord when installing the drill bit and/or adjusting the depth stops.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU DOWEL PRO KIT DE WOLFCRAFT

1. TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION

Lorsqu'un outil électrique est en fonction, des débris peuvent être projetés et causer de graves blessures aux yeux. Toujours porter des lunettes de protection conformes à la norme ANSI Z87.1 avant de mettre en marche un outil électrique.

2. MAINTENIR LES OUTILS PROPRES

Enlever la sciure de bois du gabarit Dowel Quick et de la perceuse après chaque utilisation.

3. ATTENTION : Toujours mettre la perceuse hors circuit et débrancher le cordon d'alimentation avant de poser un foret ou une butée de profondeur.

INTRODUCTION

The wolcraft Dowel Pro Kit is designed for creating professional joints in many types of wood. It can be used for a variety of purposes, including corners, mitres and "T" joints.

The wolcraft Dowel Pro Kit can be used with all popular drills. The kit includes the doweling jig, clamp, three depth stop collars, and 20 each of 1/4", 5/16" and 3/8" dowel pins.

Le Dowel Pro Kit de Wolcraft permet de faire des joints professionnels avec plusieurs types de bois. Il permet de faire des joints en coin, à onglets et en T.

Le Dowel Pro Kit de Wolcraft peut être utilisé avec tous les modèles courants de perceuse. L'ensemble comprend un gabarit, un étai, trois butées de profondeur et vingt goujons chacun de 1/4 po, de 5/16 po et de 3/8 po.

INTRODUCTION

UNPACKING AND CHECKING CONTENTS

Before beginning work, separate all the parts from the packaging materials and check each one against the parts list on page 6 to be sure all parts are there.

OPERATION --- WOLFCRAFT DOWEL PRO KIT WARNING:

You must read and understand all the instructions of your Dowel Pro Kit as well as your drill owner's manual before attempting to operate this product.

DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DES PIÈCES

Avant d'utiliser l'outil, sortir toutes les pièces de l'emballage et s'assurer qu'il n'en manque aucune en vérifiant la liste des pièces à la page 6.

MISE EN GARDE WOLFCRAFT DOWEL PRO KIT ATTENTION:

Avant d'utiliser le Dowel Pro Kit, lire et comprendre toutes les instructions qui s'y rapportent de même que celles du guide de l'utilisateur de la perceuse.

HOW TO SELECT PROPER DOWEL SIZE

The following chart will help you select the proper size dowel to use for your application:

Board Thickness	Dowel Size
1/2"-9/16"	1/4"
5/8"-11/16"	5/16"
11/16"-15/16"	3/8"

COMMENT SÉLECTIONNER DES GOUJONS DE DIMENSION APPROPRIÉE

Le tableau ci-contre vous permet de sélectionner des goujons de dimension appropriée.

Épaisseur de la planche	Dimension du goujon
1/2 à 9/16 po	1/4 po
5/8 à 11/16 po	5/16 po
11/16 à 15/16 po	3/8 po

HELPFUL HINTS

- For extra narrow boards it may be necessary to shorten the dowel or to drill out a deeper hole in the edge of the matching board.
- Be sure to mark the boards in the exact way covered by the instructions.
- Make some practice joints on scrap lumber before using Dowel Pro Kit for the first time on good wood.
- Always use the depth stop to assure an even depth of all the holes and to be sure you do not drill the holes too deep.
- Use only 1/4", 5/16" or 3/8" drill bits to avoid damage to the bushings. Withdraw the drill as necessary to clear wood shavings from the hole and bit.
- Do not glue until you have finished all of the jointing operations and you are certain that all the workpieces fit together exactly.

SUGGESTIONS UTILES







- Pour les planches très étroites, il peut être nécessaire de raccourcir les goujons ou de percer des trous plus profonds sur la tranche de la deuxième planche.
- S'assurer de marquer les planches exactement comme il est indiqué dans les instructions.
- Avant d'utiliser le Dowel Pro Kit sur de bonnes pièces de bois, s'exercer à faire des joints avec de vieilles planches.
- Toujours utiliser une butée de profondeur pour s'assurer que les trous sont uniformes et pas trop profonds.
- N'utiliser que des forets de 1/4, 5/16 et 3/8 po afin d'éviter d'endommager la bague de la perceuse. Retirer la perceuse au besoin pour enlever la sciure de bois du trou et du foret.
- Ne pas coller les goujons avant d'avoir effectué toutes les étapes d'assemblage et s'être assuré que toutes les pièces s'emboîtent parfaitement.

HOW TO MAKE CORNER JOINTS

1. Be sure the auxiliary clamps are in place as shown before beginning. (See Figure 1)
2. Place the boards you want to join in the finished position and mark them "A" and "B" as shown.
3. AFTER MAKING SURE THE DRILL IS NOT PLUGGED IN, place the depth stop collar on the drill bit at the proper depth for your first hole. In most cases it will be deeper in the board "A" than in board "B" to accommodate the dowel.
4. Clamp the boards into the drilling jig and dowel clamp as shown. Board "A" should lay on the workbench, and board "B" should be at a 90° angle to board "A". Both sets of dowel holes should be facing toward you. (See Figure 2)
5. Assure that both boards are correctly aligned by using a square.
6. Drill the holes in both boards, making sure to use the same openings in the jig. Do not move the jig until both holes have been drilled.
7. When you have gone more than halfway across the boards you must move the clamp. Leave the *dowel jig* clamped to both boards and the workbench. Loosen the clamp and move it to the same position on the opposite side. Tighten the clamp on both boards. You may now continue until all the holes have been drilled. (See Figure 3)
8. Place glue on the dowel pins and you are ready to make your joint.

HOW TO MAKE T-BUTT JOINTS

1. Remove the auxiliary clamps from the jig and clamp if they are in place. (See Figure 4)
2. Place the boards in the finished position and mark the boards "A" and "B". Then mark a line along the edge of board "A" on the short side of board "B" as shown. (See Figure 5)
3. First drill the holes in board "A". Secure board "A" to the workbench with the dowel jig and clamp. (See Figure 6)
4. AFTER MAKING SURE THE DRILL IS NOT PLUGGED IN, set the depth stop collar on the drill bit. This hole will probably be deeper than the hole for board "B" to allow for the dowel.
5. Drill all the dowel holes, moving the clamp after reaching the halfway point as detailed under "How to make Corner Joints", #7.



COMMENT FAIRE UN JOINT D'ANGLE

1. Avant de commencer, s'assurer que les étaux auxiliaires sont en place tel qu'il est illustré (fig. 1).
2. Placer les planches dans la position requise pour les joindre et les marquer d'un A et d'un B tel qu'il est illustré.
3. S'ASSURER QUE LA PERCEUSE N'EST PAS BRANCHÉE, puis insérer la butée de profondeur sur le foret à la distance requise pour le premier trou. Dans la plupart des cas, les trous faits dans la planche A doivent être plus profonds que ceux de la planche B.
4. Fixer les planches au gabarit et dans l'étau à goujon tel qu'il est illustré. La planche A doit être à plat sur l'établi et la planche B doit être placée à un angle de 90 sur cette première. Les deux trous de goujon doivent se trouver face à vous (fig. 2).
5. S'assurer à l'aide d'une équerre que les deux planches sont bien alignées.
6. Percer les trous dans les deux planches en utilisant les trous pilotes de même dimension sur le gabarit. Ne déplacer pas le gabarit avant d'avoir percé les deux trous.
7. Lorsque les trous sont percés sur la moitié de la longueur des planches, déplacer l'étau pour poursuivre sur l'autre moitié. Laisser le gabarit fixé aux deux planches et sur l'établi. Desserrer l'étau et le déplacer à la même distance à l'autre extrémité des planches. Serrer les deux planches dans l'étau. Poursuivre jusqu'à ce que tous les trous soient percés (fig. 3).
8. Il ne reste qu'à mettre de la colle sur les goujons avant de joindre les planches.

COMMENT FAIRE UN JOINT ABOUTÉ EN T

1. Enlever, le cas échéant, les étaux auxiliaires du gabarit et l'étau à goujon (fig. 4).
2. Placer les planches dans la position requise pour les joindre et les marquer d'un A et d'un B. Tracer ensuite une ligne sur la planche B en suivant la tranche de la planche A tel qu'il est illustré (fig. 5).
3. Percer tout d'abord les trous dans la planche A. Fixer la planche A sur l'établi à l'aide du gabarit et de l'étau (fig. 6).
4. S'ASSURER QUE LA PERCEUSE N'EST PAS BRANCHÉE, puis insérer la butée de profondeur sur le foret pour percer le premier trou. Ce trou est généralement plus profond que celui de la planche B afin de permettre d'insérer le goujon.
5. Percer tous les trous de goujon en déplaçant l'étau lorsque la moitié de la longueur des planches est atteinte comme il est indiqué à l'étape 7 de «Comment faire un joint d'angle».







- After all holes are drilled, place the dowels in the holes without gluing them. Use this as a guide for drilling the holes in Board "B".
- Place board "A" on Board "B" as shown. Place your Dowel Pro jig on the one end of board "B" and line up the markers on the side of the jig with the line you marked earlier. (See Figure 7)
- Carefully position board "B" so that the nearest dowel pin moves into the appropriate sized slot on the jig. Move the jig carefully along the line until the two boards are in exactly the right position for jointing. Clamp board "A" onto board "B".
- AFTER MAKING SURE THE DRILL IS NOT PLUGGED IN, reset your depth stop collar setting on the drill bit. You may now drill through the proper pilot holes on the face of the jig as shown. (See Figure 8)
- Place glue on the dowel pins and you are ready to make your joint.

HOW TO MAKE EDGE-TO-EDGE JOINTS

- Be sure the auxiliary clamps are in place before beginning. (See Figure 9)
- Place both boards in the finished position and mark them "A" and "B". (See Figure 10)
- Clamp the two boards into the Dowel Pro jig and dowel clamp as shown. (See Figure 11)
- Use a square to assure that both boards are properly aligned.
- AFTER MAKING SURE THE DRILL IS NOT PLUGGED IN set the depth stop collar to the proper depth. The depth will be the same for both boards since you are drilling into the same side.
- Drill all the dowel holes, moving the clamp after reaching the halfway point as detailed under "How to make Corner Joints", #7.
- Place glue on the dowel pins and you are ready to make your joint.

HOW TO SET DEPTH STOP COLLARS

- Unscrew setting until it cannot be seen inside of collar.
- AFTER MAKING SURE THE DRILL IS NOT PLUGGED IN, slide depth stop collar over drill bit to desired depth.
- Position setting screw over one of the grooves in the drill bit and tighten the screw until it is snug against the bit. (See Figure 12)



- Lorsque tous les trous sont percés, placer les goujons dans les trous sans les coller. Utiliser ceux-ci comme guide pour percer les trous dans la planche B.
- Placer la planche A sur la planche B tel qu'il est illustré. Placer le gabarit Dowel Pro à une extrémité de la planche B et aligner les marques sur le côté de celui-ci avec la ligne tracée antérieurement (fig. 7).
- Positionner soigneusement la planche B de façon à ce que le goujon le plus rapproché soit dans la fente de dimension appropriée sur le gabarit. Déplacer le gabarit lentement le long de la ligne tracée jusqu'à ce que les deux planches soit en position exacte pour les joindre. Fixer la planche A à la planche B sur l'établi.
- S'ASSURER QUE LA PERCEUSE N'EST PAS BRANCHÉE, puis régler de nouveau la butée de profondeur sur le foret. Percer maintenant à travers les trous pilotes appropriés sur le gabarit tel qu'il est illustré (fig. 8).
- Il ne reste qu'à mettre de la colle sur les goujons avant de joindre les planches.

COMMENT FAIRE UN JOINT BOUT À BOUT

- Avant de commencer, s'assurer que les étaux auxiliaires sont en place (fig. 9).
- Placer les planches dans la position requise pour les joindre et les marquer d'un A et d'un B tel qu'il est illustré (fig. 10).
- Fixer les deux planches dans le gabarit Dowel Pro et dans l'étau à goujon tel qu'il est illustré (fig. 11).
- Utiliser une équerre afin de s'assurer que les deux planches sont bien alignées.
- S'ASSURER QUE LA PERCEUSE N'EST PAS BRANCHÉE, puis insérer la butée de profondeur sur le foret à la distance requise. La profondeur des deux trous sera la même étant donné que ceux-ci sont percés sur le même côté du gabarit.
- Percer tous les trous de goujon en déplaçant l'étau lorsque la moitié de la longueur des planches est atteinte comme il est indiqué à l'étape 7 de «Comment faire un joint d'angle».
- Il ne reste qu'à mettre de la colle sur les goujons avant de joindre les planches.

COMMENT RÉGLER LES BUTÉES DE PROFONDEUR

- Dévisser la vis de blocage jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visible à l'intérieur de la bague.
- S'ASSURER QUE LA PERCEUSE N'EST PAS BRANCHÉE, puis insérer la butée de profondeur sur le foret à la distance voulue.
- Positionner la vis de blocage face à un sillon du foret, puis la serrer jusqu'à ce qu'elle soit fermement appuyée contre ce dernier.(fig.12)

WARNING: FAILURE TO HEED ALL SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS REGARDING USE OF THIS PRODUCT CAN RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY.

AVERTISSEMENT : LE FAIT D'IGNORER LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ, LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET LES MISES EN GARDE RELATIVES AU PRÉSENT PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À DE GRAVES BLESSURES

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR POWER TOOLS

1. KNOW YOUR POWER TOOL

Read the owner's manual carefully. Learn its application and limitations as well as the specific potential hazards peculiar to this tool.

2. GROUND ALL TOOLS (UNLESS DOUBLE INSULATED)

If tool is equipped with an approved 3-conductor cord and a 3-prong grounding type plug to fit the proper grounding type receptacle. The green conductor in the cord is the grounding wire. Never connect the green wire to a live terminal.

3. KEEP GUARDS IN PLACE

In working order, and in proper adjustment and alignment.

4. REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES

Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.

5. KEEP WORK AREA CLEAN

Cluttered areas and benches invite accidents. Floor must not be slippery due to wax or sawdust.

6. AVOID DANGEROUS ENVIRONMENT

Don't use power tools in damp or wet locations or expose them to rain. Keep work area well lighted. Provide adequate surrounding work space.

7. KEEP CHILDREN AWAY

All visitors should be kept a safe distance from the work area.

8. MAKE WORKSHOP KID-PROOF

-- with padlocks, master switches, or by removing the starter keys.

9. DON'T FORCE TOOL

It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

10. USE THE RIGHT TOOL

Don't force tool or attachment to do a job it was not designed to do.

11. WEAR RIGHT APPAREL

Do not wear loose clothing, gloves, neckties or jewelry (rings, wristwatches) to get caught in moving parts. Nonslip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair. Roll long sleeves above the elbow.

12. USE SAFETY GOGGLES (Head Protection)

Wear Safety goggles (must comply with ANSI Z87.1) at all times. Also, use face or dust mask if cutting operation is dusty, and ear protectors (plugs or muffs) during extended periods of operation.

13. SECURE WORK

Use clamps or a vise to hold work when practical. It's safer than using your hand, frees both hands to operate tool.

14. DON'T OVERREACH

Keep proper footing and balance at all times.

15. MAINTAIN TOOLS WITH CARE

Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.

16. DISCONNECT TOOLS

Before servicing; when changing accessories such as blades, bits, cutters, etc.

17. AVOID ACCIDENTAL STARTING

Make sure switch is in "OFF" position before plugging in.

18. USE RECOMMENDED ACCESSORIES

Consult the owner's manual for recommended accessories. Follow the instructions that accompany the accessories. The use of improper accessories may cause hazards.

19. NEVER STAND ON TOOL

Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.

Do not store materials above or near the tool such that it is necessary to stand on the tool to reach them.

20. CHECK DAMAGED PARTS

Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to ensure that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.

21. DIRECTION OF FEED

Feed work into a blade or cutter against the direction of rotation of the blade or cutter only.

22. NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED

Turn power off. Don't leave tool unattended until it comes to a complete stop.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES

1. BIEN CONNAÎTRE SON OUTIL ÉLECTRIQUE - Lire attentivement le guide de l'utilisateur. Connaître les fonctions et les limites de l'outil ainsi que les risques potentiels y afférents.

2. METTRE À LA TERRE TOUS LES OUTILS ÉLECTRIQUES (À MOINS QU'ILS NE COMPORTENT UNE DOUBLE ISOLATION) - Si l'outil comporte un cordon d'alimentation à 3 conducteurs approuvé et une fiche à trois broches avec mise à la terre, le fil vert est alors le fil de mise à la terre. Ne jamais connecter le fil vert à une borne alimentée.

3. NE PAS ENLEVER LES GARDES - Maintenir les gardes en bon état, bien régler leur position et s'assurer qu'elles sont bien alignées.

4. ENLEVER LES CLÉS DE RÉGLAGE - Prendre l'habitude de vérifier si les clés de réglage sont enlevées avant de mettre en marche un outil électrique.

5. GARDER L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE - Les aires et bancs de travail encombrés sont propices aux accidents. Ne pas travailler sur un plancher rendu glissant par de la cire ou de la sciure de bois.

6. RÉDUIRE LES FACTEURS DE RISQUE - Ne pas utiliser des outils électriques dans des endroits humides ou mouillés ni les exposer aux intempéries. Maintenir l'aire de travail bien éclairé. Assurer un espace de travail suffisant.

7. GARDER LES ENFANTS À DISTANCE - Tous les visiteurs doivent se tenir à une distance sécuritaire de l'aire de travail.

8. VERROUILLER LES PORTES DE L'ATELIER - Verrouiller les portes de l'atelier à l'aide de cadenas ou de clés maîtresses; retirer la clé de démarrage des appareils électriques.

9. NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ DES OUTILS - Les outils donneront un meilleur rendement s'ils sont utilisés pour effectuer les travaux pour lesquels ils ont été conçus.

10. UTILISER LES OUTILS APPROPRIÉS - Ne pas utiliser les outils ou les accessoires pour des travaux pour lesquels ils n'ont pas été conçus.

11. PORTER DES VÊTEMENTS ADÉQUATS - Ne pas porter de vêtements amples, de gants, de cravate ni de bijoux (bagues, montre-bracelet, etc.); ils peuvent se prendre dans des pièces mobiles d'un outil électrique. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé. Attacher ses cheveux s'ils sont longs. Rouler les manches longues au-dessus des coudes.

12. UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION (protection de la tête) Porter en tout temps des lunettes de protection (conformes à la norme ANSI Z87.1). Porter également un masque antipoussières lorsque le sciage rent l'air poussiéreux et des protecteurs auriculaires (bouche-oreilles ou casque antibruit) lors de période prolongée d'utilisation.

13. ASSUJETTIR LES PIÈCES DE TRAVAIL - Utiliser, au besoin, des mâchoires ou un étau pour maintenir en place les pièces de travail. Procéder ainsi est plus sécuritaire que d'utiliser ses mains qui demeurent alors libres pour manier l'outil.

14. NE PAS TENTER D'ATTEINDRE DES OBJETS HORS DE PORTÉE Avoir les deux pieds bien poser sur le sol et maintenir son équilibre en tout temps.

15. BIEN ENTREtenir LES OUTILS - Maintenir les outils aiguisés et propre pour un meilleur rendement et pour un fonctionnement sécuritaire. Suivre les instructions pour la lubrification et le changement des pièces.

16. DÉBRANCHER LES OUTILS - Débrancher les outils avant d'en faire l'entretien ou d'en changer les accessoires comme les lames, les forets, le dispositifs de coupe, etc.

17. ÉVITER UNE MISE EN MARCHÉ ACCIDENTELLE - Avant de brancher un outil électrique, s'assurer que l'interrupteur n'est pas en position de marche

18. UTILISER LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS - Consulter le guide de l'utilisateur pour savoir quels accessoires utiliser. Lire les instructions concernant les accessoires. Utiliser des accessoires non approprié représente un risque.

19. NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR LES OUTILS - Basculer un out électrique ou toucher accidentellement aux parties coupantes peut provoquer de graves blessures.

Ne pas ranger du matériel au-dessus ou près d'un outil électrique de sorte qu'il faille poser les pieds sur celui-ci pour atteindre ce matériel.

20. VÉRIFIER L'ÉTAT DES PIÈCES - Avant d'utiliser un outil électrique, les gardes ou pièces endommagées doivent être vérifiées attentivement afin d s'assurer qu'elles remplissent la fonction pour laquelle elles ont été conçues. Vérifier si les pièces mobiles sont bien alignées, si des pièces sont brisées et si l'outil est bien assemblé; s'assurer que rien ne nuit au bon fonctionnement de l'outil. Il faut réparer ou remplacer les gardes ou pièce endommagées.




21. BIEN DIRIGER LA PIÈCE DE TRAVAIL - Toujours approcher la pièce de travail de la lame ou du dispositif de coupe dans le sens contraire de la rotation.

22. NE JAMAIS LAISSER UN OUTIL ÉLECTRIQUE FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE - Couper l'alimentation et ne pas s'éloigner avant qu l'outil ne soit complètement arrêté.


wolcraft®

**owners
manual
guide de
l'utilisateur**

MODEL NO.
MODÈLE
3751



ALWAYS MENTION STOCK NUMBER WHEN COMMUNICATING WITH US REGARDING YOUR WOLFCRAFT MODEL NO. 3751
TOUJOURS INDIQUER LE NUMÉRO DE PIÈCE LORSQUE VOUS COMMUNIQUEZ AVEC NOUS RELATIVEMENT AU MODÈLE 3751 DE WOLFCRAFT.



PARTS LIST FOR WOLFCRAFT DOWEL PRO KIT MODEL NO. 3751
LISTE DES PIÈCES DU DOWEL PRO KIT DE MODÈLE 3751 DE WOLFCRAFT

Key No. No de référence	Part No. No de pièce	Description	Description	Quan.
1	3751099	Dowel Pro Jig	Gabarit Dowel Pro	1
2	3751299	Doweling Clamp	Étau de goujon	1
3	3751399	Wide Auxiliary Clamp	Étau auxiliaire large	1
4	3751499	Narrow Auxiliary Clamp	Étau auxiliaire étroit	1
5	2756099	1/4" Depth Stop Collar	Butée de profondeur de 1/4 po	1
6	2753499	5/16" Depth Stop Collar	Butée de profondeur de 5/16 po	1
7	2757099	3/8" Depth Stop Collar	Butée de profondeur de 3/8 po	1
8	2960498	1/4" Dowel Pins	Goujons de 1/4 po	20
9	2961498	5/16" Dowel Pins	Goujons de 5/16 po	20
10	2964498	3/8" Dowel Pins	Goujons de 3/8 po	20

wolcraft, Inc., Itasca, IL 60143 U.S.A.